



ONDERHOUDSADVIES PARKETVLOEREN

VLOEROLIE met WASVLOEREN

DE KLEINE ONDERHOUDSBEURT

Door middel van het regelmatig (b.v. 1 x per week) opwrijven van de vloer verkrijgt u een mooie gelijkmatige glans. Wanneer op bepaalde druk belopen plaatsen (b.v. voor deuren) door wrijven geen glans meer ontstaat, brengt u opnieuw, zo dun mogelijk laagje **Bruynzeel Parketwas Vloeibaar** aan. Let wel: alleen de kale plekken, niet de gehele vloer.

Uitwrijven kunt u dan het beste doen als de parketwas goed is opgedroogd (na 1 tot 2 uur).

Gebruik hiervoor een éénschijfmachine met een witte of zachte rode pad.

Indien nodig kunt u verontreinigingen met een klam vochtige uitgewrongen mop verwijderen, gebruik hierbij zo weinig mogelijk water, als reinigingsmiddel adviseren wij u **SD 20 G Parketvloerreiniger**.

Als de was te snel verdwijnt door te intensief gebruik, kan de vloer ook behandeld worden met **Bruynzeel Parketwas Vast**, deze was heeft meer "body", en bouwt dan een stevige waslaag op, het heeft dan wel droogtijd nodig (± 2-6 uur) voordat u de vloer kunt uitwrijven.

DE GROTE ONDERHOUDSBEURT

Indien uw parketvloer na langdurig of intensief gebruik sterk vervuild is, kunt u de gehele vloer reinigen met **Fixall Vloerstripper**. Het lost overtollige was en vuil op. Vloer schrobben met schrob(zuig)machine en direct droog zuigen. Gebruik hiervoor groene of blauwe pads.

Als blijkt dat de vloerolie onderlaag slechte en kale plekken heeft, dan een nieuwe dunne laag vloerolie aanbrengen, men moet dan eerst alle oude waslagen verwijderd hebben met **Fixall Stripper** en droog gezogen, daarna een nieuwe laag **Bruynzeel Vloerolie** aanbrengen, na een droogtijd van minimaal 12 uur brengt u weer een dun laagje **Bruynzeel Parketwas Vloeibaar** of **Bruynzeel Parketwas Vast** aan, welke u na een paar uur kunt uitwrijven met de witte of rode pads.

Let echter goed op bij het vochtig reinigen van de vloer dat u minimaal gebruik van water maakt en de vloer direct goed droog maakt. Houten vloeren en water verdragen elkaar slecht.

VERDERE ADVIEZEN

Voor met was behandelde vloeren

- / Gebruik nooit schuummiddelen, omdat daardoor de bescherm laag beschadigd wordt.
- / Breng onder alle stoel- en tafelpoten stoelgliders aan ter voorkoming van krassen.
- / Ga niet experimenteren met andere producten, houdt u zich vooral aan dit advies.



- / Wij kunnen niet instaan voor de gevolgen van adviezen van zgn. “deskundigen” welke afwijken van het hierboven gegeven advies.
- / Lees eerst de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

LET OP: MAAK MINIMAAL GEBRUIK VAN WATER OP HOUTEN VLOEREN