



Eerste keer Forbo Topshield Marmoleumvloeren - Spraymethode

Ontvetten

- / Stofwissen met behulp van een stofwisapparaat en statische stofwisdoeken
- / De vloer ontvetten met Twink Extra met behulp van een klamvochtige (vlak)mop om zeepresiduen te verwijderen. De vloer twee maal goed naspoelen met schoon water.
- / Indien er nog steeds resten van vervuiling of zeep op de vloer aanwezig zijn, de eerste twee punten nog een keer herhalen.
- / De vloer dient nu te drogen tot deze poriëndiep droog is.

Spraymethode

- / Werkwijze:
Nadat vloer droog is dient er een hele dunne laag van het product MAV'98 (1:1 verdund) op de vloer te worden gesprayd waarbij erop gelet moet worden dat er slechts 3 à 4 m² tegelijkertijd wordt gedaan.
Met de Duo-Speed machine en een rode pad het product op laag toerental (190tpm) gelijkmatig verdelen over de vloer. Even wachten tot de vloer dof wordt, waarna op hoog toerental (380tpm) de vloer kan worden opgeblokt. Hoe vaker en langer de vloer wordt opgewreven, hoe mooier de vloer wordt. LET WEL: hoe hoger de glans op de vloer des te beter oneffenheden zoals vervuiling te zien zijn. Het resultaat moet zijn; een mat glanzende vloer die daardoor vuilafstotend wordt en makkelijker te onderhouden is.

LET OP: MAV'98 in verdunning van 1:1 gebruiken. Anders wordt de vloer plakkerig!